

| Код | Сообщение на дисплее | Принимаемые меры |
|----------------|----------------------------------|---|
| 1 | Внешняя память RAM | Обратитесь в сервисную службу! ■ |
| 2 | Отсутствует выход кофе | Выпускная головка не смонтирована или смонтирована неправильно. |
| 3 | Открыта дверца | Закройте дверцу / Прежде чем закрыть дверцу необходимо опорожнить контейнер для осадка! |
| 10, 11, 14 | Датчик температуры | Обратитесь в сервисную службу! ■ |
| 15, 18, 19 | Датчик температуры | Обратитесь в сервисную службу! ■ |
| 12, 16, 20 | Разность температур | Обратитесь в сервисную службу! ■ |
| 13, 17, 21 | Превышение температуры | Обратитесь в сервисную службу! ■ |
| 22, 23, 24 | Лимит времени нагревателя | Обратитесь в сервисную службу! ■ |
| 30, 31 | Подача воды | Обратитесь в сервисную службу! |
| 32 | Подача пара | Обратитесь в сервисную службу! |
| 40-46 | Лимит времени двигателя | Обратитесь в сервисную службу! |
| 50, 54 | Считывание кредитной карточки | Обратитесь в сервисную службу! |
| 51, 52, 53, 55 | Идентификация кредитной карточки | Обратитесь в сервисную службу! |
| 57, 58, 59, 60 | Запись кредитной карточки | Обратитесь в сервисную службу! |
| 100 | Контейнер полон | Опорожните контейнер для осадка. |
| 110 | Расходомер | Проверьте водопроводную трубу / обратитесь в сервисную службу! |
| 120 | Нет кофейных зерен | Засыпьте кофейные зерна в воронку и снова нажмите на клавишу. |
| 130 | Нет молока | Проверьте уровень молока, добавьте молоко. |
| 140 | Коммуникация | Обратитесь в сервисную службу! |
| 150 | Опорожните контейнер для осадка | Опорожните контейнер для осадка! |
| 160 | Разряжена батарея | Обратитесь в сервисную службу! |

EXPERT-CM.RU

СОВЕТ

⚠ Выключите машину и снова включите ее (ВКЛ./ВЫКЛ.): если сообщение о неисправности не исчезает с дисплея -> см. справочный список

Вывести машину из эксплуатации ■